# ОРС-СЕРВЕР ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ КОМПЬЮТЕРА

Версия 1.1

Инструкция по эксплуатации

ОРС-Сервер диагностики параметров материнской платы компьютера Инструкция по эксплуатации /1-е изд.

© 1992-2006. НПФ «КРУГ». Все права защищены. ® Зарегистрированная торговая марка НПФ «КРУГ»

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «КРУГ»

440028, г. Пенза, ул. Титова 1 «Г»

Телефоны: (841-2) 49-97-75; 55-64-97; 49-94-14; 48-34-80; 55-64-95

Факс: (841-2) 55-64-96

E-mail: krug@krug2000.ru

http:// www.krug2000.ru

🛄 содержание

		• · · ·
1. O	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. C	ИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3. И	ІНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	5
4. O	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	8
5. Д	ЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА	10
6. O	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	11
6.1	Функции ОРС-сервера	11
6.2	Описание работы ОРС-сервера	11
ПРИЛ	ЮЖЕНИЕ А. Описание плагинов для семейства материнских плат	ASUS 13

Стр.

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Целью данной инструкции является обучение пользователя работе с ОРСсервером диагностики параметров материнской платы компьютера версии 1.1 (далее ОРС-сервер).

ОРС-сервер представляет собой исполняемый модуль (**MBMonitorServer.exe**), реализованный по технологии СОМ. ОРС-сервер поддерживает спецификацию ОРС DA версии 2.0.

### 2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для работы с OPC-сервером компьютер должен соответствовать перечисленным ниже требованиям.

- Процессор 5х86-133.
- Объем оперативной памяти 32 Мбайт.
- Объем свободного пространства на жестком диске 3 Мбайт.
- Операционная система: Windows 2000/XP.

#### 3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для установки OPC-сервера запустите *setup.exe*. Перед Вами появится окно, изображенное на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 - Окно инсталлятора

Нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно принятия лицензионного соглашения, изображенное на рисунке 3.2.

🕞 Установка — OPC-сервер MBMonitor	
<b>Лицензионное Соглашение</b> Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.	
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ	
ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!	
Настоящий документ является соглашением между Вами (физическим или юридическим лицом), далее "Пользователем" и Обществом с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственной Фирмой	
"КРУГ", далее "ФИРМА". ВНИМАНИЕ! ВСКРЫВ КОНВЕРТ С ЭЛЕКТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ПРОГРАММНОГО	~
<ul> <li>Я принимаю условия соглашения</li> <li>Я не принимаю условия соглашения</li> </ul>	
< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена

Рисунок 3.2 - Окно принятия лицензионного соглашения

Для того чтобы продолжить установку, необходимо принять лицензионное соглашение, для чего необходимо переключить флажок в положение "Я принимаю условия лицензионного соглашения". Для выхода из программы установки нажмите "*Отмена*". Для продолжения установки нажмите на кнопку "*Далее*>". На экране появится окно, изображенное на рисунке 3.3.

🕞 Установка — OPC-се рве р MBMonitor	
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку ОРС-сервер MBMonitor на Ваш компьютер.	
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите просмотреть или изменить опции установки.	
Папка установки: D:\Program Files\OPC-сервер MBMonitor	
Папка в меню «Пуск»: OPC-сервер MBMonitor	
	~
< <u>Н</u> азад <u>У</u> становить	Отмена

Рисунок 3.3 – Окно выбора пути установки

После выбора пути инсталляции нажмите кнопку "*Далее*>". Перед Вами появится окно подтверждения параметров установки, изображенное на рисунке 3.4.

🔂 Установка — OPC-сервер MBMonitor	
Всё готово к установке Программа установки готова начать установку ОРС-сервер MBMonitor на Ваш компьютер.	
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите просмотреть или изменить опции установки.	
Папка установки: D:\Program Files\OPC-сервер MBMonitor	<u> </u>
Папка в меню «Пуск»: OPC-сервер MBMonitor	
< <u>Н</u> азад <u>У</u> становить	Отмена

Рисунок 3.4 – Окно подтверждения параметров установки

Если какие-то параметры установки Вас не устраивают, нажмите "*Назад*", чтобы вернуться к одному из предыдущих шагов, и внесите желаемые изменения. Если Вы согласны со всеми введенными данными, нажмите кнопку "*Установить*". После чего начнется копирование файлов ОРС-сервера. Процесс копирования отображается на окне, представленном на рисунке 3.5. По завершению процесса копирования – на экране появится окно, представленное на рисунке 3.6

🕼 Установка — ОРС-сервер MBMonitor	
<b>Установка</b> Пожалуйста, подождите, пока ОРС-сервер MBMonitor установится на Ваш компьютер.	
Распаковка файлов \OPC-сервер диагностических параметров материнской платы компьюте	:pa.pdf
	Отмена

Рисунок 3.5 - Копирование файлов



Рисунок 3.6 - Установка завершена

#### 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При запуске незарегистрированной версии, пользователю предлагается зарегистрировать права на использование ОРС-сервера. Регистрация производится с помощью диалогового окна, показанного на рисунке 4.1. Кроме того, ОРС-сервер предусматривает возможность вызова диалогового окна регистрации прав пользователя выбором пункта меню "*Помощь/Регистрация*" при запуске в режиме конфигурации.

ОРС-сервер диагностики параметров материн	нской платы компьютера - Регистр 🔀
Имя пользователя :	000 НПФ "КРУГ"
Название организации:	440028, Россия, г. Пенза, ул. Титова, 1"Г" Телефон : (8412) 55-64-95 (8412) 55-64-97
Ваш код : 23337C27-1F2B	Факс : (8412) 55-64-96 e-mail : support@krug2000.ru Наш сайт : www.krug2000.ru
Ваш ключ:	
Чтобы получить ключ, свяжитесь с нами и сообщите и ваш код. Регистрация Демо	имя пользователя, название организации и

Рисунок 4.1 - Диалоговое окно регистрации прав пользователя

Для регистрации программного продукта необходимо связаться с ООО НПФ "КРУГ" по телефону, факсу или электронной почте (вся необходимая информация отображена в диалоговом окне) и передать данные о регистрации, а именно:

- "Имя пользователя";
- "Название организации";
- "Ваш код". Значение поля выводится в диалоговом окне автоматически и формируется исходя из аппаратной конфигурации платформы запуска.

После процедуры регистрации в ООО НПФ "КРУГ", Вам будет передан ключ для разрешения использования ОРС-сервера. Его необходимо ввести в поле "Ваш ключ" диалогового окна, затем заполнить остальные поля формы и нажать на кнопку "Регистрация".

Кроме того, ОРС-сервер предусматривает режим ознакомительного использования. Для запуска ОРС-сервера в этом режиме необходимо нажать на кнопку "Демо" диалогового окна регистрации прав пользователя. В этом случае выводится окно, приведенное на рисунке 4.2. При запуске в демо режиме Вы можете использовать все функции ОРС-сервера, но с ограничением по времени использования.

Внимание!		
<b>(</b>	Производится запуск OPC-сервера в демонстрационном режиме! В этом режиме Вы можете продолжать использовать данный программный продукт в течении 30 дней! По истечении указанного периода запуск в демо режиме будет запрещен. В этом случае, для продолжения использования OPC-сервера его необходимо будет зарегистрировать! ОК	
	Рисунок 4.2 - Диалоговое окно входа в демо режим	

ОРС-СЕРВЕР ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ КОМПЬЮТЕРА

#### 5. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ОРС-СЕРВЕРА

Для деинсталляции ОРС-сервера откройте "*Настройка\Панель управления*" в меню "*Пуск*". Выберите "*Установка и удаление программ*" (рисунок 5.1). Найдите и выберите строку "ОРС-сервер MBMonitor 1.1", нажмите "*Заменить/Удалить*". После чего появится диалоговое окно, приведенное на рисунке 5.2.

🐻 Установка и удаление программ 📃 🗖 🔀				
<b>Б</b> Изменение или		Установленные программы: 📃 Показать обновления	<u>С</u> ортировка: Имя	~
удаление программ		OPC-сервер MBMonitor 1.1 Чтобы ролучить сведения о поддержке, шелкните здесь.	Размер	1,52M5
<b>1</b>		Чтобы удавить эту программу с этого компьютера, шелкните "У	Последний вызов О папить".	8.02.2006
<u>У</u> становка программ	~			удалить

Рисунок 5.1 Окно установки и удаления программ



Рисунок 5.2 Окно подтверждения деинсталляции

Если Вы нажмёте кнопку "**Да**", то запустится процесс деинсталляции. Если вы нажмёте "**Нет**" удаления не произойдёт.

#### 6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

#### 6.1 Функции ОРС-сервера

ОРС-сервер обеспечивает выполнение следующих функций:

- Предоставление ОРС-клиентам диагностической информации с устройств материнской платы (температура процессора, частота вращения вентилятора охлаждения и т.д.)
- Взаимодействие с ОРС-клиентами согласно спецификации ОРС Data Access версии 2.0

#### 6.2 Описание работы ОРС-сервера

Предусмотрено два режима работы ОРС-сервера:

- Режим регистрации разрегистрации сервера;
- Основной режим

#### Режим регистрации - разрегистрации сервера

Процесс регистрации и разрегистрации сервера выполняется программой инсталляции. Можно выполнить регистрацию и разрегистрацию сервера вручную. Для этого производится запуск OPC-сервера с параметром командной строки /RegServer и /UnRegServer для регистрации и разрегистрации сервера соответственно.

Запуск сервера для работы в **основном режиме** – осуществляется автоматически при первом обращении ОРС-клиента к ОРС-серверу средствами подсистемы СОМ. В случае отключения всех ОРС-клиентов сервер автоматически выгружается через 5 секунд.

Во время запуска сервера определяется тип материнской платы и проверяется, зарегистрирован ли плагин для работы с данной материнской платой. В случае отсутствия соответствующего плагина выдаётся сообщение об ошибке (рис 6.2.1) и происходит завершение работы сервера.



Рисунок 6.2.1 - Сообщение об отсутствии плагина

Количество диагностических параметров, предоставляемых ОРС-сервером зависит от реализации плагина для той или иной материнской платы.

Плагин представляет собой COM – компонент в виде динамически подключаемой библиотеки, интерфейсы которого позволяют ОРС-серверу получать список диагностических параметров материнской платы и их значения. Список параметров, которые предоставляет плагин для семейства материнских плат ASUS, приведен в приложении А.

В ОРС-сервере принята следующая структура формирования имен тегов:

#### Motherboard.<Параметр>

Например:

#### MotherBoard.CPUFan – частота вращения вентилятора охлаждения

В качестве примера на рисунке 6.2.2 представлено отображение пространства имён тегов ОРС-сервера в одном из ОРС-клиентов.



Рисунок 6.2.2 - Пример иерархии тегов

Дополнительно ОРС-сервер предоставляет для каждого тега несколько атрибутов, список которых представлен ниже. Назначение и подробное описание данных атрибутов приведено в спецификации ОРС Data Access версии 2.0.

Список атрибутов тегов:

- 1. Item Canonical (Тип величины);
- 2. Item Value (Значение величины);
- 3. Quality (Достоверность величины);
- 4. Timestamp (Временная метка);
- 5. Item Access right (Права доступа);
- 6. Item Description (Описание тега).

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ А. Описание плагинов для семейства материнских плат ASUS**

Для работы плагина **необходимо** наличие диагностического программного обеспечения от производителя материнской платы **ASUS PC Probe**.(данное программное обеспечение поставляется вместе с материнской платой на CD диске). В случае, когда плагин установлен, но отсутствует программное обеспечение производителя материнской платы, все теги предоставляемые сервером будут иметь статус недостоверности OPC\_DEVICE\_FAILURE (см. спецификацию OPC Data Access версии 2.0).

**Инсталляция и деинсталляция плагина** осуществляется программой инсталляции, но возможно выполнение этих операций вручную. Инсталляция плагина вручную производится с помощью системной утилиты REGSVR32.EXE. Для выполнения указанной операции необходимо из командной строки запустить утилиту REGSVR32.EXE с указанием полного имени файла плагина.

Например: REGSVR32 C:\Program files\MBMonitor\Asus P1.dll

Для деинсталляции вручную необходимо из командной строки запустить указанную утилиту следующим образом:

REGSVR32 /u Program files\MBMonitor\Asus\_P1.dll

В таблице А.1 приведён список параметров с кратким описанием их назначения, предоставляемых плагином для семейства материнских плат ASUS.

Таблица А.1 Список параметров, предоставляемых плагином для ASUS

<Параметр>	Наименование параметра в приборе	
CPUFAN	Частота вращения вентилятора охлаждения	
CPUTemperature	Температура процессора	
MBTemperature	Температура материнской платы (температура внутри	
	системного блока)	

## ВНИМАНИЕ!!!

Не рекомендуется при работе данного плагина одновременно запускать утилиту мониторинга из пакета программного обеспечения ASUS PC Probe, иначе возможно получение недостоверных значений диагностических параметров.